

# SUPER XIC

## BALANZA ELECTRONICA LIQUIDADORA



## MANUAL DE USUARIO



## 1. Características

- Precisión 1/3000F.S
- Display tipo LED de 7 dígitos
- El rango de cero es  $\pm 3\%$  de la capacidad máxima
- 20 teclas tipo pulsador
- Con 4 memorias
- Con acumulación de productos pesados y no pesados
- Carcasa en acero inoxidable hermética
- Capacidad Max = 30kg Min = 100g d= 5g e= 10g
- Voltaje de alimentación 110 VAC/60Hz
- Con batería recargable de 6VDC / 4Ah
- Temperatura de operación : 0 a 40 °C
- Humedad relativa : Hasta del 90%, no condensada.

## 2. Descripción del teclado y de las señales.



### Funciones del teclado

**0** .... **9** Teclado numérico

**M1** .... **M4** Memorias


**CERO** Tecla función de cero

**TARA** Tecla función de tara, descontar un recipiente

**M+** Tecla para acumular productos pesados

**C** Tecla para borrado

**+** Tecla para acumulación de productos no pesados

 Tecla de intensidad del LED

**TARA** ● Indica que se ha descotado algún peso de la balanza.

**CERO** ● Indica que la balanza no tiene ningún peso en la balanza y que se encuentra en cero

● **AC** Indica que la balanza esta conectada a la corriente para ser cargada

### **3. Preparación del equipo**

#### **3.1 Instalación**

**a)** El equipo debe ser usado en ambientes libres de corrientes excesivas de aire, ambientes corrosivos, vibraciones, temperaturas excesivas o humedad extrema. No debe ser expuesto directamente a rayos de sol.

**b)** La báscula debe estar colocado sobre una superficie firme y bien nivelada

**c.)** Ningún objeto debe estar en contacto con la plataforma de peso excepto la carga a pesar.

#### **3.2 Recomendaciones de uso**

**a)** No operar el equipo en superficies desniveladas, cerca a ventanas o puertas abiertas que causen cambios bruscos de temperatura, cerca a ventiladores, cerca a equipos que causen vibraciones o expuesto a campos electromagnéticos fuertes.

**b)** Si el equipo esta conectado a una toma eléctrica que tenga fluctuaciones de voltaje mayores al 10% se recomienda el uso de un estabilizador .

**c)** A la toma eléctrica donde este conectado el equipo de pesaje no deben conectarse otros de gran consumo como motores, refrigeradores, cortadoras etc.

**d)** No deposite sobre la plataforma un peso superior al alcance máximo sin importar el estado de la balanza ( Apagada o encendida )

**e)** Mantenga siempre limpio el teclado. Utilizar un paño seco (o con un producto de limpieza adecuado) para limpiar las partes del equipo; nunca con chorro de agua.

## 4. Modo de operación

### 4.1 Cero de la báscula

Antes de poner en ceros la balanza es necesario verificar que el valor de peso en el display sea estable y que la báscula no tenga ningún pegue.

Para que la báscula tome ceros cuando su valor se ha desviado pulse la tecla **CERO** en el display se visualizara [ 0 ] y la señal **CERO** se encenderá.

### 4.2 Tara de la báscula

Para tarar la báscula es necesario colocar el peso que desea descontar sobre la balanza y presionar la tecla **TARA** automáticamente la señal de tara **TARA** se encenderá. Para que la báscula tome tara es necesario que el peso sea estable, para quitar el valor de la tara asegurece que la plataforma no tenga ningún peso y presione nuevamente la tecla **TARA**.

### 4.3 Ajuste del precio unitario

En cualquier momento puede ser ingresado el peso unitario con que se va a trabajar para esto utilice las teclas numéricas del **0** al **9** para establecer el precio.

### 4.4 Para guardar y llamar un precio unitario que esta en memoria

Para guardar un precio unitario en la memorias digite el valor a ingresar con el teclado numérico y luego presione por 3 segundos la tecla de la memoria que quiere grabar, ejemplo **M1**.

Para llamar un precio unitario que esta guardado en las memorias solo debe presionar una vez el numero de la memoria que requiere, ejemplo **M4** y en el display se visualizara el valor ingresado previamente.

#### 4.5 Modo pesaje normal

La balanza SUPER XIC es una balanza liquidadora por lo cual para su correcto funcionamiento debe seguir los siguientes pasos :

- a). Coloque el peso sobre la balanza, si el peso es mayor 9d de la capacidad máxima en el display mostrara la palabra [ FULL ].
- b). Digite el precio unitario del producto o si esta guardado en una memoria pulse la tecla de la memoria correspondiente.
- c). En el display de Precio total de visualizara la liquidación correspondiente, Ejemplo :[ Peso : 20kg ], [Precio Unitario : 2500 ], [ Precio Total : 50000 ]

Nota : Si el precio total supera 999999 en el display remplazar los dos últimos dígitos por la palabra [... FU ]

#### 4.6 Modo de acumulación

Para acumulación de productos pesados digite el valor del precio unitario o llame la memoria correspondiente, coloque peso sobre el plato y presione la tecla **M+** luego en el display se visualizara la cantidad de acumulaciones que se han realizado junto con el precio total, para regresar a modo pesaje normal retire el peso del plato.

Para acumulación de productos NO pesados digite el valor del producto a sumar y pulse la tecla **+**

#### 4.7 Borrado

Estando en modo pesaje normal pulse la tecla **C** para corregir un precio unitario en el momento de ingresarlo.

Estando en modo de acumulación pulse **C** para borrar las acumulaciones realizadas en la balanza.

## 5. Modo de ajuste

Para ingresar el modo de ajuste debe ingresar la contraseña “ 9158 “ utilizando el teclado numérico y luego presione la tecla **TARA**.

En el display de precio unitario se visualizara [ 0 ], presione la tecla **1** y pulse **TARA** para que el display cambie y se visualice [ 1 ].

Luego se visualizara en el display de precio unitario [ zero code ], coloque peso sobre la plataforma ( por ejemplo 10kg ), cuando se estabilice presione **TARA** y en el display de precio unitario se visualizara [ 3 ].

Ingrese con el teclado numérico el valor del peso colocado sobre la plataforma en “g” ( ejemplo 10000 ) y presione la tecla **TARA**, en el display de precio unitario se visualizara [ 4 ] y en el display de precio total se visualizara capacidad máxima, si desea modificarla utilice el teclado numérico o presione **TARA**.

Cuando se visualice en el display de precio unitario [ 5 ], se visualizara en el precio total la división de escala ( ejemplo 1, 2, 5 y 10 ), pulse **TARA**.

## 6. Cambio del punto decimal en el precio total

Para modificar la posición del punto decimal en el display de precio total ingrese la contraseña “158 “ utilizando el teclado numérico y luego presione la tecla **TARA**.

Ingrese con el teclado numérico el “15” y presione **TARA** y la posición del punto decimal del precio total cambiara a [ 0.0 ].

Ingrese con el teclado numérico el “25” y presione **TARA** y la posición cambiara a [ 0.00 ]

Ingrese con el teclado numérico el “5” y presione **TARA** y la posición cambiara a [ 0 ]

### **Garantía**

La garantía de la balanza SUPER XIC es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : Lexus	Fecha:
Modelo: SUPER XIC	Firma :
Serie:	Nombre:

-----

### **Garantía**

La garantía de la balanza SUPER XIC es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : Lexus	Fecha:
Modelo: SUPER XIC	Firma :
Serie:	Nombre: