Indicador Aqua

(Ver. L 1.05)



MANUAL DEL USUARIO



* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

Antes de usar

1.1 Precauciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

- ▲ ¡No utilice el equipo en áreas peligrosas! No utilizarlo en áreas clasificadas como peligrosas divisiones 1/2 o zona 0/1/2/21/22 debido a atmósferas combustibles o explosivas.
- Nunca lo sumerja en líquidos químicos corrosivos.
- Dispositivo sensible a la electricidad estática, solo debe ser manipulado por técnicos calificados. Un manejo inadecuado puede dañar la tarjeta de circuito y el dispositivo, lo cual no está cubierto por la garantía.





¡PELIGRO!

¡Peligro de descarga eléctrica!

- ▲ Asegúrese de que el indicador esté bien conectado a tierra.
- ▲ ¡Desenchufe siempre el cable de AC antes de realizar cualquier trabajo de servicio en el indicador! Y esperar al menos 30 segundos antes de cualquier operación en el indicador.

Disposición



De conformidad con la Directiva europea 2002/96 / EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), este dispositivo no puede desecharse con la basura doméstica. Esto también se aplica a países fuera de la UE según sus regulaciones específicas.

Deseche este producto de acuerdo con las normativas locales en el punto de recogida especificado para equipos eléctricos y electrónicos.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la autoridad responsable o el distribuidor al que compró este indicador.

En caso de que este indicador se transmita a terceros (para uso privado o profesional), también se debe relacionar el contenido de este reglamento.

El indicador tiene una batería interna recargable. La batería contiene metales pesados. Observe las normativas locales sobre la eliminación de materiales peligrosos para el medio ambiente.

Tabla de contenido

1.	Especificaciones técnicas	5
2.	Identificación del modelo	5
	2.1 Lista de empaque	6
3.	Conexiones	6
	3.1 TARJETA DE ALIMENTACIÓN	6
	3.2 TARJETA I&O	6
	3.3 Conexión Celda de carga	7
	3.4 Comunicación RS232	7
4.	CONFIGURACIÓN ENTRADA Y SALIDA	7
	4.1 Diagrama y cableado:	7
	4.2 Entrada	8
	4.3 Salida	8
5.	Pantalla LCD	8
6.	Teclado	. 10
7.	Parámetros de Configuración y Calibración	. 11
	7.1 MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO	. 11
7.	2 Configuración técnica F1-F5	. 12
	F1 - Configuración de parámetros	. 12
	F2 - Configuración de funciones de usuario	. 13
	F3 – Parámetros de visualización	. 15
	F4 – Configuración de parámetros COM	. 16
	F4.3 – Comunicación del Nodo de comunicación	. 17
	F4.4 – Configuración de impresión (la configuración de la impresora debe ser la misma que la del terminal)	. 17
	F5 – Mantenimiento	. 18
8.	Funciones principales	. 19
	8.1 Retención de peso	. 19
	8.2 Conteo	. 19
	8.3 Fecha y hora	. 19
	8.4 Retención de pico	. 19
	8.5 Control de peso	. 19
	8.6 Acumulación	. 20
	8.7 Unidad De Intercambio	. 20
	8.8 Resolución x10	. 20
9.	Protocolos de comunicación	. 20
	9.1 Formato de salida continua SM	. 20
	9.2 Formato de salida continua CA	. 20
	9.3 Formato de salida continua MT	. 21
	9.4 Formato de salida continúa AN	. 22
	9.5 Formatos de Impresión	. 23
	9.6 Comunicación MODBUS	. 24
10). Estructura de red inalambrica	. 26
	10.1 Red inalámbrica AP	. 26

10.2	2 Red inalambrica STA	32
10.3	3 Red inalambrica AP+STA	38
11.	Tabla de errores	46

1. Especificaciones técnicas

Modelo	Aqua
Tipo de caja	PBT SUS304 PBT + PC
Dimensión del producto	240x160x110mm (K8, K9) 250x170x65mm (K8S)
Peso de envió	2,8 kg
Precisión	Clase III
Resolución del Display	1 / 3.000 - 1 / 30.000
Alimentación	100-240 V CA
	9-24 V CC
	Batería de iones de litio de 7.4V6800mA
	Batería de plomo 6V1200mA (de acuerdo al modelo)
Pantalla	LCD FSTN con retroiluminación de varios colores
Numero de celdas de carga	6 * 350 ohmios o 12 * 700 ohmios
Voltaje de excitación	5 VCC
Unidades	Kg lb, g onz
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ~ 55 °C
Humedad relativa	85% Rh sin condensación
Comunicación	2 Puertos RS232
	Bluetooth (opcional)

2. Identificación del modelo

Modelo	K9	AC	UK	1	0	
Correspondiente:	А	В	С	D	Е	
A= nombre del modelo principal						
B= Fuente de energía	AC: (Cable	de poo	der AC	2	
	DC:	Alimer	ntación	direc	ta DC	
	Li: Ba	atería	Li-ion	7.4V (3800m/	Ą
	La: E	Batería	de pla	omo-A	\cido 6\	√ 1200mA
C=Tipo de conector alimentación	AU:	Tipo A	ustrali	а		
	CN:	Tipo C	hina			
	EU:	Tipo E	uropea	a		
	US:	Tipo U	I.S.A			
	SA: 7	Tipo S	outh Á	frica		
	UK:	Tipo R	leino u	nido		
D=Salida	0:2	Puerto	s RS2	32		
	1: Bl	uetoot	h			
E=Pendiente	No fu	uncion	al			

2.1 Lista de empaque

Después de recibir el terminal de pesaje, abra la caja con cuidado y verifique los siguientes elementos incluidos:

- Indicador
 Soporte SS con tornillos
 Bolsa conectores y tornillos
- Bolsa conectores y tornillos X1 - Manual X1
- 3. Conexiones

3.1 TARJETA DE ALIMENTACIÓN

Aqua con solo PCB de alimentación de AC / DC.

Aqua sin PCB de AC / DC y DC / DC, la alimentación de DC se conecta a la placa de I / O.

X1

X1

Aqua con ambos PCB AC / DC y DC / DC, la batería se conecta a la placa DC / DC.

Aqua con solo PCB de alimentación de AC / CC, la batería se conecta a la placa de I / O.



3.2 TARJETA I&O



* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

3.3 Conexión Celda de carga

Para 6 cables, simplemente conéctelo como se indica en la tarjeta de I / O:

+ EXC ------ Excitación + + SEN ------ Sensor + + SIG ------ Señal + SHIELD ----- Shield - SIG ------ Señal -- SEN ----- Sensor -- EXC ----- Excitación -

Para 4 cables, conexión corta: +EXC y + SEN, -SEN y -EXC.

3.4 Comunicación RS232

Cuenta con dos salidas RS232 independientes,

- TXD1 y RXD1 para la salida #1
- TXD2 y RXD2 para la salida #2
- Comparten GND.

K8, K9 Computadora / Impresora, etc.

TXD ----- RXD RXD ----- TXD

GND ----- GND

4. CONFIGURACIÓN ENTRADA Y SALIDA

4.1 Diagrama y cableado:



4.2 Entrada

El terminal tiene una interfaz de entrada, que permite al usuario conectarse con un pedal u otro dispositivo mecánico. Interruptor para controlar las funciones de ZERO, TARE, PRINT, F1 o F2 (*consulte F2.3*).

Ejemplo de conexión a un interruptor de pedal



4.3 Salida

El terminal tiene 3 interfaces de salida, lo que permite al usuario conectarse con luz de alarma u otros dispositivos.

Ejemplo de conexión a una torre de 3 luces (como la imagen de arriba)

5. Pantalla LCD

LCD FSTN con retroiluminación multicolor, se lee claramente incluso a la luz del sol.



El usuario puede configurar el color de la luz de fondo y también permite configurar diferentes colores para la función de control de peso.

(Consulte F2.8 y F2.9)



* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

6. Teclado

Teclado táctil que permite al usuario operarlo de manera más rápida, incluso con guantes, hay 6 teclas de función:



7. Parámetros de Configuración y Calibración

7.1 MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

Mantener presionado durante 3 segundos, entrará en el modo de ajuste de parámetros de usuario, solo F2-F5 disponible.

Abra el indicador y siga presionando el interruptor CAL (SW1) en la tarjeta de I/O, puede ingresar a la configuración de parámetros completa (F1-F5) y al modo de calibración, **solo un técnico autorizado puede realizar esta configuración**.



paso anterior, presione la tecla **F2** Para cambiar el número.

Ejemplo:

Pantalla	Operación	Explicación
F1	presione TARA	Ingrese a F1
F1.1	presione TARA	Ingrese a F1.1
F1.1.1	presione TARA	Ingrese a F1.1.1
1 Aut	presione TARA	Modo de aprobación
F1.1.1	presione TARA	Confirmar modo 1 y volver a F1.1.1
F1.1.2	presione F2	Cambiar a F1.1.2
F1.1.2	presione TARA	Ingrese a F1.1.2
000006 kg CAP	presione TARA	Seleccionar la capacidad máxima
F1.1.2	presione CERO	Cancelar la configuración de CAP y volver al anterior parámetro de F1.1.2
F1.1	presione CERO	Volver a F1.1
F1.2	presione F2	Cambiar a configuración F1.2
F1	presione CERO	Cancelar la configuración de F1.2 y volver a F1
0000,00 kg	presione CERO	Volver al modo de pesaje normal
Durante la modificación de datos de parámetros, pro	esione F1 pa	ra mover el dígito y presione F2 para cambiar el
dígito y presione 💛 para confirmar.		

7.2 Configuración técnica F1-F5

F1 - Configuración de parámetros

F1.1

- F1.1.1 Modo de aprobación
 - 1. = No aprobación (Predeterminado)
 - 2. = Modo OIML
 - 3. = Modo NTEP
- F1.1.2 Capacidad máxima 0-999999 (Predeterminado = 000006) F1.1.3 Punto Decimal 0 - 4 (Predeterminado = 3)
- F1.1.4 División 1, 2, 5, 10, 20, 50 (Predeterminado = 1)

F1.2

F1.2.1 Unidades de calibración 1. kg (Defecto) 2. lb 3. g 4. oz F1.2.2 Valor de gravedad 9.70000 - 9.999999 (Predeterminado = 9.79455) F1.2.3 Aiuste de peso Cuando visualice E_SCL, por favor mantenga la plataforma vacía y luego presione TARA para confirmar y espere a que finalice el conteo [LinE2]

Luego muestra

para seleccionar la calibración directa o la calibración de linealidad:

LinE2 = Calibración directa

LinE3 = Calibración de linealidad

Por LinE2 presiona la tecla TARA para confirmar y se mostrara LOAD, colocar peso sobre la plataforma TARA para confirmar, ingrese el valor de peso (se sugiere 60% - 100% de carga), luego presione la tecla de TARA para aceptar y espere a que finalice

], se visualizara END lo que significa calibración aceptada. el conteo rearesivo

Por LinE3, Presiona F2 para cambiar de LinE2 a LinE3 y presiona TARA para confirmar y se mostrara LOAD1, colocar la mitad de la capacidad máxima sobre la plataforma y presionar TARA para confirmar, Ingrese el valor de peso colocado (50% de la

capacidad máxima), luego presione TARA para confirmar y espere que finalice el conteo luego mostrara LOAD, colocar el peso máximo sobre la plataforma y presionar TARA para confirmar, luego ingrese el valor de peso, presione la tecla de

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

TARA para confirmar y espere que finalice el conteo

F1.3

- F1.3.1 Cero Automático
 - > Off, 0.5d (defecto), 1d, 3d para seleccionar
 - > En Modo OIML, 1d y 3d no disponible
 - > En Modo NTEP, No disponible
- F1.3.2 Cero inicial
 - > Off, 2%, 10% (Defecto), 20% para seleccionar.
 - > En modo OIML y NTEP, 20% no disponible
- F1.3.3 Cero mediante operación de tecla
 - > Off, 2%(defecto), 10%, 20% para seleccionar
 - > En modo OIML y NTEP, el 10% y el 20% no disponible.

F1.4

- F1.4.1 Filtro digital
 - 1 9 (Predeterminado =5) para seleccionar
 - Si el valor es más alto va a ser más estable
 - Si el valor es más bajo va a ser más rápido.

Seleccione el valor según el lugar de trabajo

- F1.4.2 Rango estable
 - 0.5d (Defecto), 1d, 3d para seleccionar
 - En modo OIML y NTEP, solo 0.5d disponible.
- F1.4.3 Rango de sobrecarga
 - 9d (Defecto), 5%, 10%, 20% para seleccionar
 - En el modo NTEP, no existe este parámetro, ya que la sobrecarga positiva se fija en 100% FS + 9d y la sobrecarga negativa se fija en -5d

F2 - Configuración de funciones de usuario

F2.1 Configuración F1 (Función de usuario 1)

- None = Ninguno
- Hold = función de retención
- Count = Función de conteo
- Ti-da = Hora y Fecha
- pHold = Función de retención de picos
- CHEC = Función de control de peso
- Act = Función de peso vivo
- ACCU = Función de acumulación
- UNIT = Función de cambio de unidades
- _10 = Resolución 10 veces

F2.2 Configuración F2 (Función de usuario 2)

- None = Ninguno
- Hold = función de retención
- Count = Función de conteo
- Ti-da = Hora y Fecha
- pHold = Función de retención de picos
- CHEC = Función de control de peso
- Act = Función de peso vivo
- ACCU = Función de acumulación
- UNIT = Función de cambio de unidades
- _10 = Resolución 10 veces

F2.3 Configuración de funciones para la interface IN

- 1 = Zero
- 2 = Tara
- 3 = Print
- 4 = F1
- 5 = F2
- F2.4 Peso Objetivo
 - 0-F.S. (Defecto =1.000)

F2.5 Tolerancia Positiva

0 - F.S. (Predeterminado = 0.010)

F2.6 Tolerancia Negativa

0 - F.S. (Predeterminado = 0.010)

F2.7 Rango de escala Vacio

0 - F.S. (Predeterminado = 0.010)

Si F2.7 = 0, Entonces:

UNDER:	peso en la báscula < F2.4 - F2.5, OUT1 activo
PASS:	F2.4 - F2.5 ≤ peso en la báscula ≤ F2.4 + F2.5, OUT2 Activo
OVER:	Peso en la báscula > F2.4 + F2.5, OUT3 activo

Si F2.7 > 0, Entonces:

	peso en la báscula ≤ F2.7, todos OUT1, OUT2, OUT3 inactivo
UNDER:	F2.7 < peso en la báscula < F2.4 - F2.5, OUT1 activo
PASS:	F2.4 - F2.5 ≤ peso en la báscula ≤ F2.4 + F2.5, OUT2 Activo
OVER:	Peso en la báscula > F2.4 + F2.5, OUT3 activo

F2.8 La selección de la luz de respaldo (debe ser diferente de F3.3)

- Off Sin luz de respaldo
- RGB Blanco
- R Rojo
- G Verde
- B Azul
- RG Amarillo

- RB Magenta
- GB Cian

F2.9 Selección de la luz de respaldo (debe ser diferente de F3.3)

- Off Sin luz de respaldo
- RGB Blanco
- R Rojo
- G Verde
- B Azul
- RG Amarillo
- RB Magenta
- GB Cian

F2.10 Zumbador para comprobar Altos/Bajos

- OFF Alarma desactivada
- On Alarma activada

F2.11 Hold, Phold threshold Valor para desbloquear

0 – Desbloque manual

xxxxxx – Desbloquear automáticamente cuando el peso sea inferior a este valor, también se puede desbloquear manualmente

F2.12 Modo de pesaje de animales

Manual – Modo manual

Auto – Modo automatico

F2.13 Modo de pesaje acumulativo Manual – Modo manual

Auto – Modo automatico

- **F2.14** Función de TARA automática **On** – Activo Tara automatica
 - Off Desactivo Tara automatico

F2.15 Umbral de TARA automática

0 - F.S. (Predeterminado 0.200)

F2.16 Umbral de limpieza automática de tara
 0 - F.S. (Predeterminado de 0.100)
 Nota: este valor debe ser menor que F2.15

F3 – Parámetros de visualización

F3.1 Tiempo de luz de respaldo 0 – 10

- 0 = Luz de respaldo siempre encendida
- 1-10 = 1 a 10 minutos (Por defecto 2 minutos)
- F3.2 Apagado automático 0 10
 - 0 = Sin apagado automático
 - 1-10 = 1 a 10 minutos (Por defecto 5 minutos)

F3.3 Color de luz de respaldo

Off - Sin luz de respaldo

- RGB Blanco R – Rojo G – Verde B – Azul RG – Amarillo
- RB Magenta
- GB Cian

F3.4 Ajuste de Fecha

El formtato es Y: D: T,

Ejemplo: 17:05:01 = 1 de mayo del 2017

F3.5 Ajuste de Hora

El formtato es H: M: S, Ejemplo: 18:25:10 = 18:25.10

F4 – Configuración de parámetros COM

F4.1 COM1

F4.1.1 Selección de protocolo para COM1

1 =	SM Formato de salida continua
2 =	CA Formato de salida continua
3 =	MT Formato de salida continua
4 =	AN Formato de salida continua
5 =	Salida de demanda (formato = 4)
6 =	MODBUS RTU
7 =	Salida de impresión clave
8 =	Salida estable (formato = 4)
9 =	Salida de impresión estable (GW, tara, NW,)

F4.1.2 Velocidad de comunicación para COM1

1200, 2400, 4800, 9600 (Predeterminado), 19200, 38400, 76800, 115200.

F4.1.3 Bit de Datos/Paridad para COM1

Predeterminado, 8 dígitos, sin paridad
8 dígitos, verificación impar
8 dígitos, verificación par
7 dígitos, verificación impar
7 dígitos, verificación par

F4.1 COM2

F4.2.1 Selección de protocolo para COM1

1 =	SM Formato de salida continua
2 =	CA Formato de salida continua

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

3 =	MT Formato de salida continua
4 =	AN Formato de salida continua
5 =	Salida de demanda (formato = 4)
6 =	MODBUS RTU
7 =	Salida de impresión clave
8 =	Salida estable (formato = 4)
9 =	Salida de impresión estable (GW, tara,
	NW,)

F4.2.2 Velocidad de comunicación para COM1

1200, 2400, 4800, 9600 (Predeterminado), 19200, 38400, 76800, 115200.

F4.2.3 Bit de Datos/Paridad para COM1

8_N_1	Predeterminado, 8 dígitos, sin paridad
8_E_1	8 dígitos, verificación impar
8_O_1	8 dígitos, verificación par
7_E_1	7 dígitos, verificación impar
7_0_1	7 dígitos, verificación par

F4.3 – Comunicación del Nodo de comunicación

F4.3.1 Dirección MODBUS RTU

> 1-99 Por defecto = 1

- F4.3.2 Conjunto de nodos Bluetooth (contraseña fija, disponible cuando F4.2.1 = 9)
 - 6 dígitos Por defecto = Y190_1

F4.4 – Configuración de impresión (la configuración de la impresora debe ser la misma que la del terminal)

- F4.4.1 Selección de lenguaje
 - EN ingles (Por defecto, support of EPSON* M188D, Moorange P&T series, etc.)
 - > CH Chino (Support of Moorange P&T series, etc.)
- F4.4.2 Formato de fecha (función solamente para EN)
 - Día mes año.
 - Mes Día año.
 - Año mes Día. (Predeterminado)
- F4.4.3 Formato de impresión (Función solamente para EN)

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

- > Factura simple
- Factura de flujo
- F4.4.4 Signo de entrada de nueva línea

 \geq 0 – 9. (Predeterminado = 3)

F5 – Mantenimiento

- F5.1 Restablecer la configuración de fabrica
 - > Si Reiniciar
 - > No Dejar

En modo OIML y NTEP, el factor geográfico no se restablecerá al valor predeterminado

F5.2 Prueba de teclado

En el display visualiza PRESS, presióne las teclas de izquierda a derecha, se mostrara ENCENDIDO / APAGADO, CERO, TARA, UNIDAD, FUNC, para la última tecla, se mostrará PRINT durante 1 segundo y luego salir.

F5.3 Prueba de pantalla

Mostrará todo el contenido en la pantalla LCD, verifique claramente si faltaron algunas

F5.4 Prueba interface IN

- Activado Se mostrará IN OFF
- Desactivado Se mostrará IN ON

F5.5 Prueba de interface OUT

La salida se activa una a una, se mostrará SALIDA1, SALIDA2, SALIDA3 y las luces correspondientes estarán encendidas.

- F5.6 Bloqueo de teclas
- F5.6.1 All ON/Off (Todas bloqueadas excepto la tecla de encendido)
- F5.6.2 Zero ON/Off
- F5.6.3 Tare ON/Off
- **F5.6.4** F1 ON/Off
- F5.6.5 F2 ON/Off
- F5.6.6 Print ON/Off
 - On = Activado Off= Bloquear, Desactivado
 - F5.7 Fuente de alimentación

0

- DC 9-24V o Adaptador DC o Adaptador AC
- 1 Adaptador DC + Batería de Li-ion o AC/DC + DC/DC + Batería de Li-ion
- 2 Adaptador AC/DC + Batería de Lead-acid
- La batería de Li-ion es 7.4V
- La batería de Lead-acid es 6V

8. Funciones principales

FN = tecla F1, también se configura con las siguientes funciones (consulte F2.1 y F2.2)

8.1 Retención de peso

Presiona la tecla FN para sostener el peso y presione la tecla FN de nuevo para desbloquear el peso y volver al modo de pesaje normal.

8.2 Conteo

Presiona FN para ingresar al modo de conteo, mostrará la cantidad en lugar del peso. Presiona la tecla FN de nuevo para dejar de contar y volver al modo de pesaje

Métodos de muestreo:

En el modo de conteo, Mantenga sostenido la tecla TARA para entrar en el menú de muestreo,

- ✓ para modo AUTO, simplemente coloque las muestras e ingrese la cantidad.
- ✓ Para modo INPUT, ingrese el peso de la muestra y la cantidad de la muestra

(el peso y la cantidad deben ser > 0) (F1 y F2 para mover y cambiar los dígitos y TARA para confirmar)

8.3 Fecha y hora

Presiona FN para mostrar la fecha y presione FN de nuevo para mostrar la hora. Presiona la tecla FN de nuevo para salir y volver al modo de pesaje

8.4 Retención de pico

Presiona la tecla FN, comenzará a registrar el valor pico del peso, presione FN tecla de nuevo para salir y volver al modo de pesaje

8.5 Control de peso

Presiona la tecla FN, comenzará a verificar y calificar el peso, presione FN de nuevo para salir y volver al modo de pesaje

Si F2.7 (rango de escala vacío) = 0, entonces:

UNDER: Peso en el indicador <F2.4-F2.5, OUT1 activo **PASS:** F2.4-F2.5 \leq peso en la báscula \leq F2.4 + F2.5, OUT2 activa **OVER:** peso en el indicador> F2.4 + F2.5, OUT3 activo

Si F2.7 (rango de escala vacío) > 0, entonces:

Si el peso en la báscula ≤ F2.7, todas las OUT1, OUT2, OUT3 inactivas.

UNDER: F2.7 < peso en la báscula <F2.4-F2.5, OUT1 activa

PASS: F2.4-F2.5 \leq peso en la báscula \leq F2.4 + F2.5, OUT2 activa OVER: peso en la báscula > F2.4 + F2.5, OUT3 activo

8.6 Acumulación

Presiona FN, acumulará el peso actual al peso total y mostrará el peso total, presione PRINT para imprimir el peso total. Presione FN de nuevo para salir y volver al modo de pesaje

Durante la visualización del peso total, presione la tecla de CERO para limpiarlo.

8.7 Unidad De Intercambio

Presiona la tecla FN para cambiar la unidad de peso a la segunda unidad y presione la tecla FN de nuevo para volver a la primera (**unidad de calibración tomada como la 1unidad**).

8.8 Resolución x10

Presiona la tecla FN para ampliar la resolución 10 veces, Presione FN de nuevo para salir y volver al modo de pesaje normal.

9. Protocolos de comunicación

9.1 Formato de salida continua SM

< If > < s > < r > < n > < m > < f > < xxxxxx.xxx > < uuu > < cr >

Dónde:

If = salto de línea (hexadecimal 0A)

s = Banderas Z = centro de cero,

O = sobrecarga,

E = error cero

e = peso que no se muestra actualmente

r = Rango 1

n = Modo G = Bruto, T = Tara, N = Neto
m = Movimiento M = Movimiento, "" (en blanco) = sin movimiento
f = Signo "-" = negativo, "" (en blanco) = positivo
xxxxxx.xxx = Peso Diez caracteres, incluido el punto decimal (si lo hay)
uuu = Unidades lb, oz, kg, g
cr= Retorno (hexadecimal 0D)

9.2 Formato de salida continua CA

```
< s > < xxxxxx > < d > < uu > < m > < cc > < cr >
Dónde:
```

s = Signo "-" = negativo, "" (en blanco) = positivo

xxxxxx = Peso Seis dígitos

d = Punto decimal agregado a la cadena si está habilitado en la configuración

uu = Unidades LB, OZ, KG, G

m = Modo G = Bruto, N = Neto

cc = Estado de peso OC = sobrecarga CZ = centro de cero MO = movimiento

EE = peso que no se muestra actualmente

cr = Retorno de carro (hexadecimal 0D)

9.3 Formato de salida continua MT

STX	SWA	SWB	SWC	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	CR	CKS
1		2					3					4	1			5	6

1. <STX> Señal de inicio ASCII (02H)

2. Estado A, B,

3. Valor de peso puede ser peso bruto o peso neto, 6 digitos, sin signo y punto decimal

4. Valor de tara, 6 digitos, sin signo y punto decimal

5. < CR > Signo de retorno ASCII (0DH)

6. < CRS > Suma de comprobación

Número de estado: A, B, C

		Α				
	I	Bits 0,1,2				
0	1	2	Punto decimal			
1	0	0	XXXXX0			
0	1	0	XXXXXX			
1	1	0	XXXXX.X			
0	0	1	XXXX.XX			
1	0	1	XXX.XXX			
	Bit 3		siempre 0			
	Bit 4		siempre 0			
	Bit 5		siempre 1			
	siempre 1					
		В				
Bits		Función				
Bit 0	Peso bruto = 0 , Peso neto = 1					
Bit 1	Signo: Positivo = 0 , Negativo = 1					
Bit 2		Sobrecarga (o <0) = 1				
Bit 3	Dinámico = 1					

Bit 4	Unidad: lb = 0, kg = 1
Bit 5	Siempre = 1
Bit 6	Siempre = 0

C				
Bits	Función			
Bit 0	Siempre = 0			
Bit 1	Siempre = 0			
Bit 2	Siempre = 0			
Bit 3	Siempre = 0			
Bit 4	Siempre = 1			
Bit 5	Siempre = 1			
Bit 6	Siempre = 1			

9.4 Formato de salida continúa AN

ST, +00000.00_kg CR LF

Hay cuatro tipos de cabezales disponibles:

ST: Datos de peso estable

US: datos de peso inestable (incluidos los datos de recuento)

QT: datos de recuento estables

OL: Fuera del rango de pesaje

Los datos son siempre de 9 dígitos, incluidos un signo y un punto decimal.

Hay cuatro unidades disponibles:

_kg: Datos de peso en "kilogramos" (kg)

_lb: Datos de peso en "libras decimales" (lb)

_PC: Datos de conteo en "piezas" (pcs)

_oz: Datos de peso en "onzas decimales" (oz)

El terminador es siempre CR LF.

Ejemplo de datos de salida:

Datos de peso "kg"	ST, + 0 0 1 2 3. 4 5 _kg CR LF
Datos de conteo "pcs"	QT, + 0 0 0 1 2 3 4 5 _PC CR LF
Fuera del rango de pesaje "kg" (+)	OL, + 9 9 9 9 9. 9 9 _kg CR LF
Fuera del rango de pesaje "pcs" (-)	OL, + 9 9 9 9 9 9 9 9 _PC CR LF

ENQ - (hexadecimal 05) Formato = formato continuo AN

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

9.5 Formatos de Impresión





Modo de conteo

WEIGHING REPORT 17/05/2017 10:21:18

Gross: 100.0kg (or Net 100.0kg) Single: 1.0kg Quantity: 100

Factura de pesaje de flujo

WEIGHING REPORT 17/05/2017 10:21:18
No.0001: 100.1kg G No.0002: 100.1kg N
No.0100: 100.1kg G

Informe acumulado



Modo de control de peso

WEIGHING REPORT
17/05/2017 10:21:18
Gross 100.0kg
Status OK
or OVER or LOW

9.6 Comunicación MODBUS

El indicador admite el protocolo de comunicación MODBUS maestro-esclavo, la siguiente tabla es la lista de mapeo de direcciones K9 en MODBUS:

Dirección de mapeo		Descripción y comen	tarios (Solo lectura)			
40001		Visualización del peso actual, con símbolo de coma flotante				
40002						
40003		Resolución de pantalla (-32767···· + 32767)				
	D:+0	ivota. valor de peso = resolución (40003) x división (F1.1.4) 1 = Peso peto 0 = Peso bruto				
	BILU	1 = Peso heto, 0 = Peso bruto				
	BILL	1 = Dinamico, 0 = Estable				
40004	DILZ Dit2	1 = Sobrecarga, $0 = $ Sin Sobrecarga				
40004	Bit/	$1 = \Pi \Lambda \Delta C I V O$				
	Bit5	1 = OUT2 active				
	Bit6	1 = OUT2 activa				
	10005	Reserva				
4	10006	Aprobación:				
	10000	1 (predeterminado) - No aprobación				
		2 - OIMI				
		3 - NTEP				
4	10007	Max. Capacidad, rango: 1 65535				
4	10008	Punto decimal (0, 1, 2, 3, 4)				
4	10009	División (1, 2, 5, 10, 20, 50)				
4	10010	Rango de seguimiento de cero automático:	1: APAGADO, 2: 0.5d, 3: 1d, 4: 3d			
		En modo OIML, 1d y 3d no disponibles				
		En modo NTEP, OFF no disponible				
4	10011	Zero Track inicial: OFF, 2%, 10%, 20%				
		En modo OIML y NTEP, 20% no disponible				
4	10012	Zero Track por operacion de tecla: OFF, 2%, 10%, 20%				
	10040	Ell el modo OliviL y INTEP, el 10% y el 20% no estan disponibles				
4	10013	Filtro digital: 1-9 (predeterminado = 5)				
4	10014	Rango estable: 1: 0.5d (predeterminado), 2	:: 1d, 3: 3d: Ve			
	10015	Pantalla de sobrecarga: 1: 9d (predetermin	ado) 2:5% 3:10% 4:20%			
		En el modo NTEP. la sobrecarga positiva s	e fija en 100% FS + 9d v la sobrecarga			
		negativa se fija en -5d				
		Conjunto de funciones				
		F2 (bit15 ~ bit8)	F1 (bit7 ~ bit0)			
		0 = NINGUNO	0 = NINGUNO			
		1 = Función de retención	1 = Función de retención			
	10016	2 = Función de conteo	2 = Función de conteo			
	10010	3 = Fecha y hora	3 = Fecha y hora			
		4 = Función de retención de picos	4 = Función de retención de picos			
		5 = Función de control de peso	5 = Función de control de peso			
		6 = Función de peso vivo	6 = Function de peso vivo			
		7 = Función de acumulación de peso	7 = Function de acumulación de peso			
4	10017	Funcion de entrada: 1: Cero, 2: Tara, 3: Pri	nt			
4	10018	Imprimir. Peso objetivo: 0-FS (Max:65535)	0.040			
4	10019	Tolerancia positiva: 0-FS (predeterminado	= 0.010)			
4	10020	Folessión de luz de reanalde ALTO	= 0.010)			
4	10021	Selección de luz de respaido ALTO:				
		$2 \cdot R = Roio 3 \cdot G = Verde$				
		$4 \cdot B = Azul 5 \cdot BG = Amarillo$				
		6: RB – Magenta 7: GB – cian				
4	10022	Selección de luz de respaldo BAJO				
		0: Apagado 1: RGB – Blanco				

		2: R – Rojo 3: G – Verde		
		4: B – Azul 5: RG – Amarillo		
		6: RB – Magenta 7: GB – cian		
1	0022	Tiempo de luz de respaldo		
4	0023	0-10 min (predeterminado de 2 min), 0 = Luz de fondo siempre encendida		
1	0024	Auto apagado		
4	0024	0-10 min (predeterminado de 5 min), 0 = desactivado auto apagado		
		Selección de luz de respaldo ALTO:		
		0: Apagado 1: RGB – Blanco		
4	0025	2: R – Rojo 3: G – Verde		
		4: B – Azul 5: RG – Amarillo		
		6: RB – Magenta 7: GB – cian		
		Idioma de impresión		
4	0026	1: EN (predeterminado) - Impresión en inglés (predeterminado, compatible con		
	0020	EPSON * M188D, serie Moorange P&T, etc.)		
		2: CH - chino (soporte de la serie Moorange P&T, etc.)		
		Formato de fecha (función para EN solamente)		
4	0027	1 - Día-Mes-Año		
	0027	2 - Mes-Día-Año		
		3 - Año-Mes-Día.		
4	0028	Formato de impresión		
4	0029	Nueva línea Ingrese signo 0-9 (predeterminado = 3)		
		Recuperación de datos de calibración (disponible solo después de una calibración		
		realizada).		
		1: Aceptación de calibración cero.		
4	0069	2: Aceptar calibración de peso de carga.		
		3: El peso de entrada es demasiado pequeño mientras se carga el peso.		
		4: Introduzca el peso demasiado grande mientras carga el peso.		
		5: Peso de la carga demasiado pequeno.		
		Comunicación de calibración, el peso de entrada configurado para ser WT (sin punto		
40070				
		Si wi i = 0, es calibración cero (mantenga la plataforma vacía antes de la calibración		
		Si Capacidad x 1% \leq WI \leq Capacidad, es el punto de calibración del peso de la		
		carga, wi es el valor del peso. Leer 40069 para comprobar la calibración, aceptar o		
	BitO			
	Bit1			
40071	DILI Bit2	1 - TADA Eliminar		
	DILZ	1 = TARA Ellillilla 1 = Destebleser e le configuración de fébrice		
	BIG	i = Restablecer a la configuración de fabrica		

10. Estructura de red inalambrica

Red inalambrica

El producto también se puede configurar como STA y AP inalámbricos. Y lógicamente, admite dos interfaces inalámbricas, una se usa como STA y la otra es AP. Otros dispositivos STA pueden unirse a la red inalámbrica a través de la interfaz AP. Por lo tanto, puede proporcionar un método de red flexible y una topología de red. AP: Punto de acceso inalámbrico que es la articulación central. Por lo general, el enrutador inalámbrico es un AP, otros dispositivos STA pueden conectarse con AP para unirse a la red. STA: estación inalámbrica que es terminal de una red inalámbrica. Como una computadora portátil y una almohadilla, etc.

10.1 Red inalámbrica AP

En este modo el equipo genera su propia red WIFI a la cual se pueden conectar otros dispositivos.



Figure 22. General AP Network

Procedimiento:

En el PC se debe buscar la red WIFI generada por el indicador como se muestra en la imagen, aparece con la siguiente descripción " EW10_E9DA "



En su navegador WEB digite la dirección http://10.10.100.254, al cargar la página le solicitara un usuario y una contraseña para el ingreso a la plataforma, ingrese en el campo usuario: **admin** y en el campo contraseña: **admin**. Después de realizar la validación el navegador visualizara la siguiente pantalla.

http://10.10.100.254	
Tu conexión con este	sitio web no es privada
Nombre de usuario	admin
Contraseña	

			English '
fin status	Status System running status overview		
SYSTEM SETTINGS	System State		Helper
>_ SERIAL PORT SETTINGS	Product Name EW10	MAC 98D863F3E9DA	Show the device' current state
COMMUNICATION SETTINGS	DHCP Disable	IP 192.168.5.72	
ADVANCED SETTINGS	4 Subnet Mask 255.255.255.0	Gateway 192.168.5.1	
Q	DNS 8.8.8.8	Firmware Version 1.42.8	
	System Time NTP Disabled	Total Running Time 0-Day 1:6:37	
	Remaining RAM 42648	Max Block Size 42648	
	Configuration Protected Disable	WiFi State Connected,86:83:C2:14:A6:30	

Nos dirigimos al parámetro " **system setting** " donde encontramos usuario, contraseña, nombre del HOST y demás parámetros por defecto.

STATUS	System Settings Change the device system settings	
SYSTEM SETTINGS	Authentication	
SERIAL PORT SETTINGS	User Name	admin
	Password	•••••
↔ ADVANCED SETTINGS	Basic Settings	
	Høst Name	EW10
0	WAN Settings	
	DHCP	ON
	DNS	223.5.5.5
	LAN Settings	
	LAN IP	10.10.100.254
	Mask	255.255.255.0
	DHCP Server	ON
	Ethernet Port Mode	WAN

En el parámetro de configuración LAN encontramos la dirección IP 10.10.100.254 y mascara 255.255.255.0 que están por defecto, en el parámetro de configuración WIFI seleccionamos el modo AP el cual nos vamos a conectar

LAN Settings		
LAN IP	10.10.100.254	
Mask	255.255.255.0	
DHCP Server	ON	
Ethernet Port Mode	WAN	~
WiFi Settings		
WiFi Mode	AP	~
AP SSID	EW10_E9DA	ລ
AP KEY	AP KEY	٢
AP Channel	AUTO	~

Para guardar los ajustes damos clic en SUBMIT, que se encuentra al final de los ajustes.

Submit	Delete	Reset

Luego nos dirigimos al parametro de configuración de puerto serial para configurar Baud rate (9600), data bit (8), stop Bit (1), parity (None), los demás parámetros se mantienen por defecto.

☆ status	Serial Port Settings change the device serial port settings		
SYSTEM SETTINGS	Basic Settings		
SERIAL PORT SETTINGS	Baud Rate	9600	~
COMMUNICATION SETTINGS	Data Bit	8	~
↔ ADVANCED SETTINGS	Stop Bit	1	~
OTHERS	Parity	None	
-	Buffer Settings		

Para guardar los ajustes damos clic en SUBMIT, que se encuentra al final de los ajustes.

Submit	Delete	Reset

Luego nos dirigimos al parametro de configuración para validar el puerto local **(8899)**, los demás valores se mantienen por defecto, para guardar la configuración damos clic en submit.

☆ STATUS	Communication Settings change the device socket settings	
SYSTEM SETTINGS		netp +Add
>_ SERIAL PORT SETTINGS	Basic Settings	
	Name netp	
↔ ADVANCED SETTINGS	Protocol Icp Server	
P OTHERS	Socket Settings	
	Local Port 8899	
	Buffer Size 512	
	Keep Alive(s) 60	
	Timeout(s)	

Para guardar los ajustes damos clic en SUBMIT, que se encuentra al final de los ajustes.

Submit Delete Reset					
		Reset	Delete	Submit	
		_	_		

Finalmente reinicia el equipo para tomar los ajustes anteriores, luego para validar la comunicación del equipo a modo se ejemplo utiliza el software HERCULES el cual configuramos de la siguiente manera

😽 Hercules SETUP utility by HW-group.com		– 🗆 X
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP	P Test Mode About	
0 devices were found:	Required parameters Module name: Module IP Port Module IP mask Gateway Settings TCP TEA authorization Enable NVT Enable DHCP	Eind devices Eind devices Eind devices Eind device Device type: Unspecified device EvV version: Unknown IP Filter IP Filter Address Range IP Filter MASK
	Your PC network settings	HILL
	IP: 192.168.6.82	www.HW-group.com
😰 Open in the WEB Browser	GW: 192.168.6.1	Hercules SETUP utility
		Version 3.2.8

Nos dirigimos al parametro TCP client.

SETUI	Putility by H	W-group.com	
UDP Setup Serial	TCP Client	TCP Server UDP	Test Mode About
D 1 10 111			

Digitamos la dirección IP, y PORT asignado anteriormente.

TCP	
Module IP	Port
10.10.100.254	8899
Ping	🚖 Connect

Seguidamente oprima en conectar

- TCP	
Module IP	Port
10.10.100.254	8899
Ping	🔺 Connect

Finalmente visualizamos las lecturas de peso tomadas por el indicador

Ejemplo: En la prueba se tiene un peso 5kg

😽 Hercules	SETUP utility by HW-group.com		– 🗆 X
UDP Setup	Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode About		
Received/Sen	t data		
TGU	4.aanxd	~	
1GM	4.995kg		Module IP Port
1GM	5.000kg		10.10.100.254 8899
1GM	5.000kg		
1GM	5.000kg		Ping 🕹 Connect
1GM	5.000kg		
1GM	5.000kg		TEA authorization
1GM	5.000kg		TEA keu
1GM	5.000kg		1.0102030A 2.090A0B0C
1GM	5.000kg		1. 01020004 3. 000400000
1GM	5.000kg		2: 05060708 4: 0D0E0F10
1GM	5.000kg		
1GM	5.000kg		Authorization code
1GM	5.000kg		9
1GM	5.000kg		
1GM	5.000kg		
1GM	5.000kg		PortStore test
1GM	5.000kg		□ NVT disable
1GM	5.000kg		
1GM	5.000kg		Heceived test data
1G	5.000kg		
1G	5.000kg		Redirect to LIDP
1.2	F 0001	•	

10.2 Red inalambrica STA

Este modo nos permite utilizar una dirección IP estática, lo cual el equipo va a estar conectado a un host por medio de WIFI y se podrá consultar las lecturas de peso desde cualquier PC.



Figure 23. STA Application

Procedimiento: En el PC se debe buscar la red WIFI generada por el indicador como se muestra en la imagen, aparece con la siguiente descripción " EW10_E9DA "

臣	BCI Conectado
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	190.26.210.124
~~~	bci2
°/	BCI
(k.	EW10_E9DA
°//.	BCI VISITAS
°//.	BCI-Reception
Conf Cambi uso m	guración de red e Internet a la configuración, por ejemplo, crea una conexión de edido.
<i>l</i> ä	ද්‍රය 0ෑ0 Zona cubierta
Wi-Fi	Modo avión móvil
•	18°C ^ @ 9 ♥ ♥ 4× ESP 29/06/2021 ♥

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

En su navegador WEB digite la dirección http://10.10.100.254, al cargar la página le solicitara un usuario y una contraseña para el ingreso a la plataforma, ingrese en el campo usuario: **admin** y en el campo contraseña: **admin**. Después de realizar la validación el navegador visualizara la siguiente pantalla.

Tu conexión con este	sitio web no es privada
Nombre de usuario	admin
Contraseña	

			English
☆ status	Status System running status overview		
SYSTEM SETTINGS	System State		Helper
> SERIAL PORT SETTINGS	Product Name EW10	MAC 98D863F3E9DA	Show the device' current state
COMMUNICATION SETTINGS	DHCP Disable	IP 192.168.5.72	
↔ ADVANCED SETTINGS	Subnet Mask 255 255 0	Gateway	
OTHERS	DNS 8.8.8.8	Firmware Version 1.42.8	
	System Time NTP Disabled	Total Running Time 0-Day 1:6:37	
	Remaining RAM 42648	Max Block Size 42648	
	Configuration Protected Disable	WiFi State Connected,86:83:C2:14:A6:30	

Nos dirigimos al parametro " system setting " donde encontramos usuario, contraseña, nombre del HOST

☐ STATUS	System Settings Change the device system settings	
SYSTEM SETTINGS	Authentication	
E SERIAL PORT SETTINGS	User Name	admin
COMMUNICATION SETTINGS	Password	•••••
ADVANCED SETTINGS	Basic Settings	
(A) OTHERS	Høst Name	EW10
() on the	WAN Settings	
	DHCP	ON
	DNS	223.5.5.5
	LAN Settings	
	LAN IP	10.10.100.254
	Mask	255.255.255.0
	DHCP Server	ON
	Ethernet Port Mode	WAN

Donde nos dirigimos a la configuracion **WAN** y en el apartado de **DHCP** damos clic en el recuadro gris dejando en **OFF**, lo cual se nos desplega el menu de configuracion de red estatica.

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

WAN Settings				
DHCP	OFF			
WAN IP	192.168.5.72			
Subnet Mask	255.255.255.0			
Gateway	192.168.5.1			
DNS	8.8.8.8			

Se debe digitar lo siguiente WAN IP (192.168.5.72), Subnet mask (255.255.255.0), Gateway (192.168.5.1), DNS (8.8.8.8), estos parámetros deben ser acordes a la red.

En el parametro de configuración LAN encontramos la direccion IP 10.10.100.254 y mascara 255.255.255.0 que están por defecto, en el parametro de configuración WIFI seleccionamos el modo STA el cual nos vamos a conectar

WiFi Settings		
WiFi Mode	STA	~
STA SSID	AP STA	
STA KEY	AP+STA STA KEY	
	Scan	

Oprimir en SCAN y se desplegaran un listado de redes WIFI disponibles.

		Scan				
ID	BSSID	SSID	Rssi	Channel	Security	Choose
1	86:83:C2:14:A6:30	BCI	47	6	√	0
2	96:83:C2:14:A6:30	BCI VISITAS	45	6	√	0
3	76:83:C2:14:A6:30	Disytek	45	6	√	0
4	E6:E7:49:FE:72:E6	DIRECT-E6-HP Laser 107w	42	11	√	0
5	04:18:D6:D4:09:41	BCI VISITAS	42	11	√	0
6	46:A5:6E:7C:77:85	vbProgramacion7	35	4	√	0
7	04:18:D6:D4:09:40	BCI-Recepcion	30	11	√	0
8	FE:EC:DA:1F:6A:FB	BCI	28	1	√	0
9	FC:EC:DA:4F:6A:FB	Disytek	28	1	\checkmark	0
10	FE:EC:DA:2F:6A:FB	BCI VISITAS	28	1	√	0
11	44:A5:6E:7C:77:85	vbProgramacion5	25	4	√	0
12	04:18:D6:D4:2E:60	Colmetro	23	11	√	0
13	70:4F:57:C0:D0:14	GUIBOGA	0	10	√	0
14	90:9A:4A:E2:FD:74	VERTIETB	0	11	√	0

Seleccionamos la que deseamos conectarnos, digitamos la clave para enlazar el indicador a la red de wifi.

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

WiFi Settings		
WiFi Mode	STA	~
STA SSID	BCI	
STA KEY	•••••	
	Scan	

Para guardar los ajustes damos clic en SUBMIT, que se encuentra al final de los ajustes.

Luego nos dirigimos al parametro de configuración de puerto serial para configurar Baud rate (9600), data bit (8), stop Bit (1), parity (None), los demás parámetros se mantienen por defecto.

☆ STATUS	Serial Port Settings change the device serial port settings			
SYSTEM SETTINGS	Basic Settings			
>_ SERIAL PORT SETTINGS	Baud Rate	9600	~	
COMMUNICATION SETTINGS	Data Bit	8	~	
↔ ADVANCED SETTINGS	Stop Bit	1	~	
(A) OTHERS		NOIE		
•	Buffer Settings			

Para guardar los ajustes damos clic en SUBMIT, que se encuentra al final de los ajustes.

Submit	Delete	Reset

Luego nos dirigimos al parametro de configuración de comunicación para validar el puerto local (8899), los demás valores se mantienen por defecto.

☆ STATUS	Communication Settings change the device socket settings		
SYSTEM SETTINGS		netp +Add	
► SERIAL PORT SETTINGS	Basic Settings		
	Name	netp	
↔ ADVANCED SETTINGS	Protocol	Tcp Server	`
A OTHERS	Socket Settings		
0	Local Port	8899	
	Buffer Size	512	
	Keep Alive(s)	60	
	Timeout(s)	0	

Para guardar los ajustes damos clic en **SUBMIT**, que se encuentra al final de los ajustes.

Submit	Delete	Reset

Finalmente reinicia el equipo para tomar los ajustes anteriores, luego para validar la comunicación se utiliza el software HERCULES el cual configuramos de la siguiente manera

Second Section Weight Section		– 🗆 X
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP	Test Mode About	
0 devices were found:	Required parameters Module name: Module IP Port Port Gateway Settings TCP TEA authorization Enable NVT Enable TCP setup Enable DHCP	Eind devices
Connect with TCP Client	IP- 192168.6.82	HWgroup
	MASK: 255.255.255.0	www.HW-group.com
Open in the WEB Browser	GW: 192.168.6.1	Hercules SETUP utility
		Version 3.2.8

Nos dirigimos al parametro TCP client.

😵 Hercules SETUP utility by HW-group.com				
UDP Setup Serial	TCP Client	TCP Server UDP	Test Mode About	
D 1 10 11				

Digitamos la dirección IP ESTATICA, y PORT asignado anteriormente.

Module IP	Port
192.168.5.72	8899
Ping	Connect

Oprimir en conectar

Module IP	Port
192.168.5.72	8899
Ping	Connect

Finalmente visualizamos las lecturas de peso tomadas por el indicador

Ejemplo: En la prueba se tiene un peso 10kg

UDP Setu	up Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode About	
Received/	/Sent data	
1G	10.005kg	A Module IP Port
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	192.168.5.72 8899
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	Ping A Connect j
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	TEA authorization
1G	10.005kg	TEA key
1G	10.005kg	1: 01020304 3: 090A0B0C
1G	10.005kg	2 05000708 A 00.050510
1G	10.005kg	2: 00000700 4: 000020010
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	Authorization code
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	- PortStore test
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	NVI disable
1G		Received test data
Connec	tion closed	=
		▼ ■ Bedirect to UDP

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

10.3 Red inalambrica AP+STA

En este modo se combina los dos modos anteriores AP y STA, es decir el equipo genera su propia red WIFI a la cual se pueden conectar otros dispositivos, sin embargo estos dispositivos no cuenta con red de internet, y también el equipo se puede conectar a un HOST con dirección IP estática.



Figure 24. AP+STA Wireless Network

Procedimiento: En el PC se debe buscar la red WIFI generada por el indicador como se muestra en la imagen, aparece con la siguiente descripcion " EW10_E9DA "



En su navegador WEB digite la dirección http://10.10.100.254, al cargar la página le solicitara un usuario y una contraseña para el ingreso a la plataforma, ingrese en el campo usuario: **admin** y en el campo contraseña: **admin**. Después de realizar la validación el navegador visualizara la siguiente pantalla.

			English v
find status	Status System running status overview		
SYSTEM SETTINGS	System State		Helper
SERIAL PORT SETTINGS	Product Name EW10	MAC 98D863F3E9DA	Show the device' current state
COMMUNICATION SETTINGS	DHCP Disable	IP 192.168.5.72	
↔ ADVANCED SETTINGS	Subnet Mask	Gateway	
	255.255.255.0	192.168.5.1	
	DNS 8.8.8.8	Firmware Version 1.42.8	
	System Time NTP Disabled	Total Running Time 0-Day 1:6:37	
	Remaining RAM 42648	Max Block Size 42648	
	Configuration Protected Disable	WiFi State Connected,86:83:C2:14:A6:30	

Nos dirigimos al parametro " system setting " donde encontramos usuario, contraseña, nombre del HOST

n status	System Settings Change the device system settings		
	Authentication		
SERIAL PORT SETTINGS	User Name	admin	
COMMUNICATION SETTINGS	Password	•••••	
○ ADVANCED SETTINGS	Basic Settings		
A OTHERS	Høst Name	EW10	
0	WAN Settings		
	DHCP		
	DNS	223.5.5.5	
	LAN Settings		
	LAN IP	10.10.100.254	
	Mask	255.255.255.0	
	DHCP Server	ON	
	Ethernet Port Mode	WAN	
	Ethernet Port Mode	WAN	

Donde nos dirigimos a la configuración **WAN** y en el apartado de **DHCP** damos clic en el recuadro gris dejando en **OFF**, lo cual se nos desplega el menú de configuración de red estática.

WAN Settings	
DHCP	OFF
WAN IP	192.168.5.72
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.5.1
DNS	8.8.8.8

Se debe digitar lo siguiente WAN IP (192.168.5.72), Subnet mask (255.255.255.0), Gateway (192.168.5.1), DNS (8.8.8.8), estos parámetros deben ser acordes a la red doméstica.

En el parametro de configuración LAN encontramos la dirección IP 10.10.100.254 y mascara 255.255.255.0 que están por defecto, en el parametro de configuración WIFI seleccionamos el modo AP+STA el cual nos vamos a conectar

	•

WiFi Settings		
WiFi Mode	STA	~
STA SSID	AP STA	
STA KEY	AP+STA	C
	Scan	

Le damos clic en SCAN y se desplegaran un listado de redes WIFI disponibles.

		Scan				
ID	BSSID	SSID	Rssi	Channel	Security	Choose
1	86:83:C2:14:A6:30	BCI	47	6	√	0
2	96:83:C2:14:A6:30	BCI VISITAS	45	6	√	0
3	76:83:C2:14:A6:30	Disytek	45	6	√	0
4	E6:E7:49:FE:72:E6	DIRECT-E6-HP Laser 107w	42	11	√	0
5	04:18:D6:D4:09:41	BCI VISITAS	42	11	√	0
6	46:A5:6E:7C:77:85	vbProgramacion7	35	4	√	0
7	04:18:D6:D4:09:40	BCI-Recepcion	30	11	√	0
8	FE:EC:DA:1F:6A:FB	BCI	28	1	√	0
9	FC:EC:DA:4F:6A:FB	Disytek	28	1	\checkmark	0
10	FE:EC:DA:2F:6A:FB	BCI VISITAS	28	1	√	0
11	44:A5:6E:7C:77:85	vbProgramacion5	25	4	√	0
12	04:18:D6:D4:2E:60	Colmetro	23	11	√	0
13	70:4F:57:C0:D0:14	GUIBOGA	0	10	√	0
14	90:9A:4A:E2:FD:74	VERTIETB	0	11	√	0

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

Visualizamos que aparecen los dos modos anteriores AP y STA, AP donde genera su propia red wifi, y STA para seleccionar la red que deseamos conectarnos, digitamos la clave para enlazar el equipo a la red de wifi.

WiFi Settings		
WiFi Mode	AP+STA ~	·
AP SSID	EW10_EE74	ີລ
AP KEY	AP KEY	
AP Channel	AUTO	•]
STA SSID	BCI	
STA KEY		
	Scan	

Para guardar los ajustes damos clic en SUBMIT, que se encuentra al final de los ajustes.

Submit	elete	et

Luego nos dirigimos al parametro de configuración de puerto serial para configurar Baud rate (9600), data bit (8), stop Bit (1), parity (None), los demás parámetros

se mantienen por defecto.

.

☆ STATUS	Serial Port Settings change the device serial port settings		
SYSTEM SETTINGS	Basic Settings		
SERIAL PORT SETTINGS	Baud Rate	9600	~
COMMUNICATION SETTINGS	Data Bit	8	~
○ ADVANCED SETTINGS	Stop Bit	1	•
() OTHERS	Parity	None	*
-	Buffer Settings		

Para guardar los ajustes damos clic en SUBMIT, que se encuentra al final de los ajustes.

Submit Delete Reset			
	Submit	Delete	Reset

Luego nos dirigimos al parámetro de configuración de comunicación para validar el puerto local (8899), los demas valores se mantienen por defecto.

find status	Communication Settings change the device socket settings			
SYSTEM SETTINGS			netp	+Add
SERIAL PORT SETTINGS	Basic Settings			
	Name	netp		
↔ ADVANCED SETTINGS	Protocol Tcp Server V			
⊕ OTHERS	Socket Settings			
•	Local Port	8899		
	Buffer Size	512		
	Keep Alive(s)	60		
	Timeout(s)	0		

Para guardar los ajustes damos clic en SUBMIT, que se encuentra al final de los ajustes.

Submit	Delete	Reset	

Finalmente reinicia el equipo para tomar los ajustes anteriores, luego para validar la comunicación del equipo se utiliza el software HERCULES el cual configuramos de la siguiente manera

PRIMER DISPOSITIVO AP

SETUP utility by HW-group.com		- 🗆 X
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP	Test Mode About	
0 devices were found:	Required parameters Module name:	Eind devices
	Module IP	😿 <u>R</u> estore default values
	Port Module IP mask Gateway Settings Contemporation Enable NVT Enable TCP setup Enable DHCP	Device type: Unspecified device Pw/ version: Unknown IP Filter IP Filter Address Range IP Filter MASK
TCP Setup configuration	Your PC network settings	
	IP: 192.168.6.82	
② Open in the WEB Browser	GW: 192.168.6.1	Hercules SETUP utility
		Version 3.2.8

* Características y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso*

Nos dirigimos al parametro TCP client.

Nercules SETUP utility by HW-group.com				
UDP Setup Serial	TCP Client	TCP Server UDP	Test Mode About	
D 1 10 111				

Digitamos la dirección IP, y PORT asignado anteriormente.

- TCP	
Module IP	Port
10.10.100.254	8899
Ping	🔺 Connect

Oprimir en **conectar**

- TCP	
Module IP	Port
10.10.100.254	8899
Ping	🔺 Connect

Finalmente visualizamos las lecturas de peso tomadas por el indicador

Ejemplo: En la prueba se tiene un peso 10kg

😽 Her	cules SETUP utility by HW-group.com		_		\times
UDP Sel	tup Serial TCP Client TCP Server UDP	Test Mode About			
Received	d/Sent data	TCD			
1G	10.005kg			Deat	
1G	10.005kg	Module IP			
1G	10.005kg	10.10.100.3	254	8899	
1G	10.005kg		L R		
1G	10.005kg	Ping		👷 Coni	nect
1G	10.005kg				
1G	10.005kg	TEA authori	zation		
1G	10.005kg	TEA key			
1G	10.005kg	1: 01020	304 3	: 090A0BI	DC
1G	10.005kg	2,05060	1709 4		10
1G	10.005kg	2. [03000	4		10
1G	10.005kg				
1G	10.005kg	Authorizatio	n code		
1G	10.005kg				운비
1G	10.005kg	·			
1G	10.005kg	⊏ PortStore te	194		
1G	10.005kg				
1G	10.005kg	J_ NVI dis	able		
1G	10.005kg	Re	eceived <u>t</u> r	est data	
1G	10.005kg				
1G	10.005kg				
1G	10.005kg	Y 🗖 Redirect	to UDP		

SEGUNDO DISPOSITIVO STA

Luego para validar la comunicación del equipo se utiliza el software HERCULES el cual configuramos de la siguiente manera:

lercules SETUP utility by HW-group.com		– 🗆 ×
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP	Test Mode About	
0 devices were found:	Required parameters Module name: Module IP Port Port Gateway Settings T CP TEA authorization F nahle NVT	Eind devices
	Enable TCP setup	
,	Enable DHCP	
TCP Setup configuration	Your PC network settings	
	IP: 192.168.6.82	HWgroup
(8) Open in the WEB Browser	MASK: 255.255.255.0 GW: 192.168.6.1	Hercules SETUP stility
		Version 3.2.8

Nos dirigimos al parametro TCP client.

Second Section Hercules SETUP utility by HW-group.com				
UDP Setup Serial	TCP Client	TCP Server UDP	Test Mode About	
D 1 10 111				

Digitamos la direccion IP ESTATICA, y PORT asignado anteriormente.

Port
8899
A Connect

Oprimir en conectar

Finalmente visualizamos las lecturas de peso tomadas por el indicador

Ejemplo: En la prueba se tiene un peso 10kg.

UDP Setu	p Serial TCP Client TCP Server UDP Tes	t Mode About
Received/	Sent data	TCB
1G	10.005kg	A Number ID Best
1G	10.005kg	Module IP Foit
1G	10.005kg	192.168.5.72 8899
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	Ping Ronnect
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	TEA authorization
1G	10.005kg	TEA key
1G	10.005kg	1: 01020304 3: 090A0B0C
1G	10.005kg	2 05060708 A 0D0E0E10
1G	10.005kg	2. 00000100 4. 00000110
1G	10.005kg	100 by realized to
1G	10.005kg	Authorization code
1G	10.005kg	8
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	PortStore test
1G	10.005kg	
1G	10.005kg	I NVI disable
1G		Received test data
Connec	tion closed	E

11. Tabla de errores

Indicación	Observación	Posible solución
<u>г</u> л	Sobrecarga	Retire el peso de la plataforma
	Menos sobrecarga	Compruebe la cubierta de la plataforma puesta o no Verifique la conexión del cable de la celda de carga Verifique la calidad de la celda de carga
EEE	El peso inicial es demasiado grande, no se puede tomar el valor de cero	Retire el peso de la plataforma, luego enciéndalo de nuevo.
_EEE	Peso inicial demasiado pequeño, no se puede poner a cero	Vuelva a colocar la cubierta de la plataforma Verifique la conexión del cable de la celda de carga Verifique la calidad de la celda de carga
EP_Err	Error de verificación de datos EPROM	Restablecer a la configuración de fábrica Actualiza el software Reemplace la tarjeta principal
Rd_Err	Error de inicialización de ADC	Restablecer a la configuración de fábrica Actualiza el software Reemplace la tarjeta principal
E_SCL	Mantenga la plataforma vacía	Retire el peso de la plataforma
LoRd	Cargando el peso	
Err5	Peso de carga demasiado pequeño	Agrega más peso
End	Fin de la calibración	
	inestable	
	Operación prohibida	
r-00-7	Excedió el rango máximo de cero	
L_NO_J	Excedió el rango mínimo de cero	

Garantía

La garantía del indicador Aqua es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta
- Sobrecarga de peso en el plato.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : Trumax	Fecha:
Modelo: Indicador Aqua	Firma :
Serie:	Nombre:

<u>Garantía</u>

La garantía del indicador Aqua es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta
- Sobrecarga de peso en el plato.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : Trumax	Fecha:
Modelo: Aqua	Firma :
Serie:	Nombre: