


PLATINAS DE MONTAJE

2021- 09 Ver 1.

KIT PLATINAS DE MONTAJE Celdas de carga tipo SHB-MA



Descripción:


Las platinas de montaje se pueden encontrar en dos presentaciones (**aleación de acero y acero inoxidable**), cuentan con tornillería, para uso en tolvas, tanques y silos, son de fácil instalación y con las dimensiones adecuadas para las celdas **SHB-MA**.

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



T

Dimensiones:



CAP.	A	A1	B	B1	C	C1	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	G	P
0.5, 1, 2, 3T	100	70	140	100	140	100	168	16,5	136	50	122	20	20	M10	13
5T	150	100	160	90	160	90	236	17,5	200	82	132	24	24	M16	17

***Todas las dimensiones están dadas en mm.**

